



VOOL

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje. Nustatymai prieinami tik prisijungus per Bluetooth.

15:21 4G+ 53

← Base settings setup

Allowed phases
Choose allowed local phases for the charger when not connected to the LMC.

L1 L2 L3

Custom OCPP Host
Set the custom hostname of the OCPP server.

Host (optional)

Custom OCPP Port
Set the custom port of the OCPP server.

Port (option...)

Custom OCPP Username
Set the custom username of the OCPP server.

Username (optional)

Custom OCPP Password
Set the custom password of the OCPP server.

Password (optional)

Save

Host – OCPP URL, kurį gavote iš CircleLink programėlės

Custom OCPP Username – ChargerID, kurį gavote iš CircleLink programėlės

Visą kitą palikite tuščią