



# FRONIUS WATTPILLOT STOTELĒS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje:

22:11

OCPP  
Wattpilot\_91065850

Back Save

wss://test-ocpp.circlelink.app/ws/  
U0000088S001

Protocol WSS WS

User

Password

Host test-ocpp.circlelink.app

Path /ws/U0000088S001

Add SN to URL

Fallback mode Disabled >

Status Connected

Alternative ID Disabled >

Phase assignment L1 L2 L3 >

User-defined certificate Disabled >

Charging Settings Internet

**wss/ws** – turi būti pasirinktas wss

**Host** – OCPP URL, kurį gavote iš CircleLink programėlės

**Path** – ChargerID, kurį gavote iš CircleLink programėlės

**Add SN to URL** – būtinai išjungtas

**Alternative ID** – kodas, kurį reikia gauti susiekus su [support@circlelink.app](mailto:support@circlelink.app). Laiške nepamirškite nurodyti savo ChargerID