





NexBlue

STOTELĒS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS


Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje. Taip pat atsiųskite savo stotelės SN (serial number) support@circlelink.app nurodydami stotelės gamintoją bei ChargerID .



Pasirinkite savo stotelę, tada nueikite į jos nustatymus



Paspauskite Operator



Pasirinkite „Customized OCPP platform“

9:41 📶 🔋

← **Customized OCPP platform**

You can use customized OCPP platform to control and manage the charger remotely. Please be aware that using an untested platform may lead to some functionalities being incompatible.


URL

Enter the OCPP server URL (ws or wss)

Charger identity

The Serial Number (SN) of the charger

Password (optional)

Universal password for this location 

I have read and hereby accept NexBlue's [Terms and Conditions](#)

Confirm

URL – suveskite iš mūsu programēlēs gautā URL

Password – palikite tuščiā.