




BLINK

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje. Nustatymai prieinami prisijungus prie stotelės wifi tinklo ir naršyklėje įvedus 192.168.1.99:8080. Vartotojo vardas – admin, slaptažodis – 12345678. OCPP nustatymai yra pirmame lange.

- OCPP nustatymuose reikės suvesti gautą URL bei ChargerID iš mūsų programėlės.
- Taip pat reikės pakeisti Free Charge IDTag:



Paspauskite **krumpliaratį**



11:14 Station configuration ✓

General information

Station Name

Laumzīgis

Station Id

U000002SBZH17SQ

⚠ Changing Station ID breaks the OCPP connection. Change with care.

ID tags (Authorization tokens)

ID tag 1

ba71bb22ed274f8da7c4

ID tag 2

ID tag 3

ID tag 4

ID tag 5

Savo programēlėje **Free Charge IDTag** pakeiskite į tokį, koks yra nurodytas mūsų programėlėje