



# FOXESS

## STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje FoxCloud 2.0

< OCPP Settings

OCPP URL  
wss://ocpp.circlelink.app/

Authorization Key  
Please enter the authorization code

① AuthorizationKey only supports 0-9, a-z, A-Z and the string length is 16

OCPP Version  
1.6J

Charger ID  
U001

**OCPP URL** – URL, kurį gavote iš CircleLink programėlės

**Authorization Key** – palikite tuščią

**OCPP Version** – 1.6J

**ChargerID** – ChargerID, gautas iš CircleLink programėlės