



FRONIUS WATTPILOT STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės programėlėje:

wss/ws – turi būti pasirinktas wss

Host – OCPP URL, kurį gavote iš CircleLink programėlės


Path – ChargerID, kurį gavote iš CircleLink programėlės

Add SN to URL – būtinai išjungtas

Alternative ID – kodas, kurį reikia gauti iš mūsų programėlės:



Atsidarę CircleLink programėlę nueikite į savo stotelės nustatymus:



Paspauskite **krumpliaračį**



11:14

← Station configuration ✓

General information

Station Name

Laumzīgis

Station Id

U0000002SBZH17SQ

⚠ Changing Station ID breaks the OCPP connection. Change with care.

ID tags (Authorization tokens)

ID tag 1

ba71bb22ed274f8da7c4

ID tag 2

ID tag 3

ID tag 4

ID tag 5

Savo programēlējē **Alternative ID** pakeiskite ī tokī, koks yra nurodytas mūsų programēlējē kaip ID tag 1