



PRTDT

STOTELĖS PRIJUNGIMO INSTRUKTAŽAS

Susikūrus stotelę mūsų programėlėje, gautus duomenis reikės susivesti savo stotelės nustatymuose. Nustatymai yra pasiekiami prisijungus prie stotelės wifi, slaptažodis - 12345678. Tada nueikite į 192.168.4.1/ocpp per naršyklę.

18:19 ...

192.168.4.1/ocpp

SSID:

Password:

OCPP Enable ☒

SSL ☐

CS Host:

CS Port:

Path:

Identity:

HTTP Base Authentication ☐

Connect

OCPP Enable – taip

SSL – ne

CS Host: ocpp.circlelink.app

CS Port: 80

Path: /ChargerID – jis yra gaunamas iš mūsų programėlės. Nepamirškite pradžioje padėti „/“

HTTP Base Authentication - išjungtas